



Инструкция за монтаж на декоративни профили за LED осветление

Стъпки за монтаж :

Подготовка на основата :

- Почистете повърхността, върху която ще се монтира профилът, премахнете прах, мазнини и други замърсявания.
- Уверете се, че основата е суха и равна.

Рязане и напасване на профилите :

- Измерете точно необходимата дължина на профила с ролетка.
- С помощта на ножовка или трион с максимално ситен зъб отрежете профила според желаните размери.
- Използвайте нивелир, за да проверите правилното разположение на профилите.

Залепване на профилите :

- Нанесете монтажno лепило без разтворител (акрилно лепило) равномерно по профила.
- За повърхности, които не поемат влага, използвайте лепилна пяна за стиропор.
- Притиснете профила към стената и го задръжте за няколко секунди, за да се фиксира.
- Рязане под ъгъл:

За рязане на профили под ъгъл е необходимо да използвате ножовка с фин зъб или трион, както и шаблон за рязане под ъгъл.

1. Поставяне: Разположете профила в шаблона с гърба към водачите, за да бъде стабилен при рязане.
2. Настройка на ъгъла: Задайте ъгъл от 45°, като съобразите посоката на среза така, че декоративната част да пасне правилно при съединяване.
3. Рязане: Отрежете профила с плавни движения без натиск.
4. Финална обработка: Изгладете краищата с шкурка или пила за перфектно напасване.

Оставяне на разстояние между профилите :

- Между отделните детайли оставете отстояние от 1-2 мм, за да може фугиращата смес да се нанесе и между профилите, което ще предпази фугата от напукване.

Фугиране :

- Запълнете фугите с фугираща смес (фугин) като използвате шпакла. Изгладете сместа с леко влажна гъба, преди тя да изсъхне. Ако е необходимо, повторете операцията, за да получите гладка повърхност.

Боядисване на профилите:

- Профилите могат да се боядисат преди или след монтажа. Нанесете боя на водна основа/латекс задължително два пъти с четка или валик за равномерно покритие.
- Внимавайте боята да не попадне в канала за монтаж на алуминиевия П-образен профил.

Монтаж на алуминиевите профили :

- Залепете алуминиевите П-образни и/или Г-образни профили в предвидения канал.
- Използвайте лепилна пяна за стиропор за по-здраво захващане.

Монтаж на LED осветлението :

- Инсталирайте LED лентите в каналите, като се уверите, че са добре фиксирани.
- Ако използвате луни, направете необходимите отвори с боркорона, като изберете подходящия размер.