


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ



Управление на приложения

Мобилен bluetooth, удобно управление

Управление на потребителите

Управлението може да се извършва както от приложението, така и от ключалката на вратата

Отключване с пръстов отпечатък

Чувствително разпознаване и лесно отключване

Отключване с код

Виртуалният код, изключващ физически контакт

Отключване на карти

Висококачествена карта M1 с бърза идентификация

Аварийно захранване

Използвайте захранващата банка за аварийно захранване, когато батерията е изтощена

Отключване на дистанционното управление (по избор)

Отключване в рамките на 15-20 м

1



- 1) Той трябва да се използва в близост до ключалката.
2) Паролата на администратора се използва за управление на ключалката и за отваряне на вратата, а паролата на ключалката се използва само за отваряне на вратата.


4. Изпращане на Е-ключ

Преди да изпратите Е-ключове, трябва да се уверите, че приемникът е изтегил TT lock APP. Шракнете върху "Изпращане на електронен ключ" -> Изберете тип електронен ключ -> Завершете информацията -> Изпратете -> Получателят получава електронния ключ и отваря ключалката.

Администратор




Приемник




5. Генериране на парола

Шракнете върху "генериране на код за достъп" -> Изберете тип генериране на код за достъп -> Въведете име -> Генерирането кода за достъп е завършено от самия APP, можете да споделите този код с други членове на семейството.



5. Добавяне на парола

Шракнете върху "генериране на код за достъп" в APP -> Изберете тип парола



Персонализираната парола трябва да се използва в близост до ключалката.

4

Спецификация



Инсталационен Софтуер	Above android 4.3/IOS7.0
Захранване	☐ 4xAAA алкални батерии ☐ 4xAAA алкални батерии ☐ 7.4V Lithium battery
Ниско напрежение	☐ 4.8V ☐ 7V
Диапазон на напрежение	4.5-9V
Статичен ток	65 uA
Динамичен ток	<200 mA
Време на отваряне	≈1.5s
Работа при температура на околната среда	-25°C-60°C
Тип на панела	touch panel
Парола - капацитет	150 знака клинтска парола, променяща се 150 знака динамична, по подразбиране
Тип на картата	Mifare-M1
IC капацитет карта	150 знака
Функция отваряне	Приложение, Парола, пръстов отпечатък, IC карта, с ключ
Иходно напрежение на интерфейса	Намаляне на напрежението от батерии 0,3W Максимален ток : 1A
Пръстов сензор	Полупроводников пръстов отпечатък
Пръстов сензор, капацитет	120pcs (Optional)
Допустими грешки (FAR)	<0.001%
Допустим отказ (FRR)	<1.0%

- Не използвайте различни марки батерии и не смесвайте стари и нови батерии.
- Ако закупеният от вас продукт използва литиева батерия, моля, заредете я напълно, преди да я използвате след монтажа; Ако ключалката не се използва дълго време, тя трябва да се зарежда на всеки 6 месеца.
- При различните модели функциите на ключалките са различни. Настоящото ръководство съдържа инструкции само за частта на приложението TT LOCK, която е обща. При всякакви въпроси по време на работа, моля, консултирайте се с търговците.

2

7. Добавяне на пръстов отпечатък



Шракнете върху "пръстов отпечатък на APP" -> "добавяне на пръстов отпечатък" в горния десен ъгъл -> Въведете името на пръстования отпечатък и периода на валидност -> Шракнете върху OK -> Шракнете върху "старт" -> Завършете добавянето на пръстов отпечатък.



- 1) Той трябва да се използва в близост до ключалката.
2) Натиснете пръста си 4 пъти върху колектора за пръстови отпечатъци според инструкциите на екрана на телефона и гласовата подкана.

8. Добавяне на IC карта


Кликнете върху "IC карта" в APP -> "Добавяне на IC карта" в горния десен ъгъл -> Въведете името и изберете срока на валидност -> Кликнете върху "OK" и след това плъзнете картата, за да добавите.



Той трябва да се използва в близост до ключалката.

9. Добавяне врата

Шракнете върху врата -> Изберете тип врата G2 -> Шракнете върху следващия -> Добавяте врата Завершете информацията за мрежата -> Шракнете върху OK.



- Уверете се, че индикаторът на вратата мига последователно в синьо и червено.
- Въведете мрежата на вашата врата
- Той ще ви напомни, че порталът е добавен успешно, ако е свързан успешно.

5

Операции с приложението TTlock


1. Изтегляне на приложението

Изтегляне на приложението TTlock, Можете да сканирате по-долу:



2. Добавяне на администраторски код за достъп

Отворете Bluetooth на мобилния телефон -> Регистрирайте се и влезте в TTlock APP -> Добавяте ключалка -> Изберете ключалка за врата -> Кликнете върху модела на ключалката (екранът за заключване трябва да бъде активиран) според гласовата подкана -> Администраторът е добавен успешно (автоматично се генерира парола за администратор)



Запитване за администраторски код (Влезте в главния интерфейс, изберете "Настройки", след това въведете "Основи", за да получите администраторски код на системата или да го промените)

3. Промяна на паролата

Промяна на паролата на администратора.

Изберете заключването на приложението -> шракнете върху настройките -> Основи -> шракнете върху "Парола за администратор" -> въведете новата парола за администратор.

Паролата на администратора е променена успешно.


3

Бележка

Върнете се на началната страница, шракнете върху малкия знак за заключване като (Това означава, че вие може да отключи вратата навсякъде). Освен дистанционно отваряне на ключалките, с шлюз, приложението също може да генерира парола/упълномощен администратор/проверка на записите.

10. Изтриване на пръстов отпечатък


Шракнете върху "пръстов отпечатък" в APP -> Шракнете върху пръстования отпечатък, който искате да изтриете, и шракнете върху "Изтриване".



Той трябва да се използва в близост до ключалката.

11. Изтриване на парола

Шракнете върху "парола" в APP -> Шракнете върху паролата, която трябва да бъде изтрита -> шракнете върху "Изтриване".



Той трябва да се използва в близост до ключалката.

12. Изтриване на IC карта

Шракнете върху "IC card" в APP, шракнете върху картата, която искате да изтриете, и след това шракнете върху "delete".




Той трябва да се използва в близост до ключалката.

Модел на продукта:	Сериен номер:
Дата на закупуване:	
Име на клиента:	Тел. No:
Адрес:	
Печат на дистрибутора (име):	Номер на фактурата:
Адрес на дистрибутора:	Дистрибутор Тел. No:

6

Операции по заключване на врата

1. Гласова команда




Китайски глас: въведете "*" 39#администраторска парола#1# " на ключалката. Английски глас: въведете "*" 39#administrator password#2# " на ключалката.

Първоначалната парола на администратора е "123456".


2. Задайте думата на администратора

Въведете* 12#123456# -> Въведете новата парола на администратора# -> Въведете отново същата парола#.



3. Добавяне на пръстов отпечатък


Въведете *80# на ключалката -> Въведете паролата на администратора# -> Натиснете пръста си четири пъти върху колектора за пръстови отпечатъци според гласа бързо.



1) Натиснете пръста си четири пъти върху колектора за пръстови отпечатъци според гласовата покана.
2) След успех можете да продължите да добавяте други пръстови отпечатъци /пароли / IC карти, или можете да натиснете клавиша "*" или да изчакате **timeout**, за да излезете от режима на добавяне

4. Добавяне на парола

Въведете* 80# на ключалката -> Въведете паролата на администратора# -> Въведете новата парола, която трябва да бъде добавена# -> Въведете отново същата парола#.




7

1) Натиснете пръста си четири пъти върху колектора за пръстови отпечатъци според гласовата покана.
2) След успех можете да продължите да добавяте други пръстови отпечатъци /пароли / IC карти, или можете да натиснете клавиша "*" или да изчакате **timeout**, за да излезете от режима на добавяне

5. Добавяне на IC картата

Въведете* 80# на ключалката -> Въведете паролата на администратора#, след което плъзнете IC картата, за да добавите.



След успеха можете да продължите да добавяте други пръстови отпечатъци / пароли / IC карти или да натиснете клавиша * или да изчакате изтичането на времето, за да излезете от режима за добавяне.


6. Изтриване на пръстов отпечатък

Въведете* 70#администраторска парола# на ключалката, всички пръстови отпечатъци се изтриват при тази операция.



7. Изтриване на парола


Въведете* 71#администраторска парола# на ключалката, всички пароли за отключване се изтриват при тази операция.



Администраторската парола няма да бъде изтрита.

8. Изтриване на IC картата

Въведете* 69#парола на администратора# на ключалката, всички IC карти се изтриват при тази операция.




След успеха можете да продължите да добавяте други пръстови отпечатъци / пароли / IC карти или да натиснете клавиша * или да изчакате изтичането на времето, за да излезете от режима за добавяне.

8


9. Изтриване на администратора

Натиснете бутона "clean" за 5 секунди, въведете "000#", администраторът се изтрива и възстановяването на фабричното състояние на ключалките



10. Съвети

Ако ключалката вече е добавила администратор, APP не може да намери сигнала на ключалката



След това първо трябва изключите екрана, да отворите Bluetooth на телефона си, да въведете "*"83#администраторски код за достъп "на заключването. Кодът на администратора на APP bluetooth може да бъде добавен успешно.

9

За клиенти

При използване на оборудването трябва да се спазват горепосочените правила и съвети, за правилната му експлоатация. Моля, прочетете с необходимото внимание пълното ръководство. Съхранявайте го на сигурно място, така че информацията да е на разположение по всяко време. Ако дадете уреда на друго лице, дайте му и това ръководство за експлоатация.

Не поемаме никаква отговорност за повреди или злополуки, възникнали поради неспазване на тези инструкции и информацията за безопасност.



ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Продуктът е изработен от небioresградими и потенциално замърсяващи вещества, ако не се изхвърли правилно; други части могат да се рециклират. Наш дълг е да допринесем за екологичното здраве на околната среда, като спазваме правилните процедури за изхвърляне. Символът на зачеркнатата кофа за боклук с колелца показва, че продуктът отговаря на изискванията на новите директиви, въведени с цел опазване на околната среда (2002/96/ЕО, 2003/108/ЕО, 2002/95/ЕО, 2012/19/ЕО) и трябва да бъде правилно изхвърлен в края на жизнения си цикъл. Ако се нуждаете от допълнителна информация, попитайте за специалните места за изхвърляне на отпадъци по местоживеене. Който не изхвърли продукта, както е посочено в този раздел, носи отговорност в съответствие със закона.

Вносител/Производител: "ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД", ЕИК/ПИК: 124634156

"Елмарк Груп" ЕООД е упълномощен представител на

„ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС АД“ за България.

Адрес на управление на фирмата: гр. Добрич, бул. Добруджа 2

тел. +359 58 50 00 50; email: info@elmarkholding.eu